



Nous vous remercions d'avoir acheté l'alarme de sécurité personnelle BANSHEE. Notre vision est d'aider à rendre le quotidien plus sûr pour les femmes et les enfants. Grâce à des personnes comme vous, nous avons fait un pas de plus vers cet objectif !

QUAND L'UTILISER : Cet appareil est destiné aux situations d'urgence où vous ne vous sentez pas en sécurité et souhaitez alerter les personnes autour de vous que vous avez besoin d'aide ou pour faire fuir de potentiels agresseurs.

VOICI QUELQUES EXEMPLES :

1. Soupçon que vous êtes suivi lorsque vous vous promenez seul.
2. Vous observez une situation potentiellement dangereuse à proximité - une personne suspecte s'approchant d'enfants - par exemple, et vous voulez attirer l'attention.
3. Vous avez besoin d'une assistance immédiate et vous ne pouvez pas joindre les secours avec votre voix.

SON BUT : Lorsque le dispositif est activé, il émet une alarme très forte (130 dB) ainsi qu'une lumière vive en continu jusqu'à ce qu'il soit désactivé.

COMMENT L'UTILISER : Pour activer l'alarme, tirez sur la goupille. Pour arrêter l'alarme, insérez simplement la goupille dans l'appareil.

REMPACEMENT DE LA PILE.

1. Retirez le couvercle.
2. Retirez les vis internes. Retirez les piles usagées.
3. Installez deux nouvelles piles CR2032 (non fournies).
4. Remettez les vis en place. Remettez le couvercle en place.



Goupille facile à tirer/
Protection contre
l'activation accidentelle



130 dB Alarme



Stroboscope LED
lumineux

Prise pour les doigts/
Boucle porte-clés

Haut niveau d'intensité/
Faible consommation d'énergie
Lumière stroboscopique LED

La couleur discrète se fond
dans votre style de vie

