

# TARGET TENT UTILISATION

## PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

Prenez toutes les précautions de sécurité raisonnables pour éviter toute blessure involontaire à une personne ou tout dommage matériel. Placez la tente cible Byrna sur une surface plane, la cible (ouverture) faisant face au tireur. Ne tirez pas sur la cible Byrna à une distance inférieure à 6 mètres. Utilisez des lunettes de sécurité.



6 METRES



## PROJECTILES

Utilisez uniquement le projectile Byrna. N'utilisez aucun des projectiles chimiques irritants de Byrna. Les projectiles Byrna à utiliser sont : Byrna Kinetic, Byrna Eco-kinetic et Byrna Training.



## STOCKAGE

Après utilisation, pliez la tente cible Byrna et placez-la dans son sac de transport. Ne laissez pas la Tente Byrna dépliée. L'exposition aux conditions météorologiques peut détériorer la structure du matériau et endommager l'intégrité du produit.

La Tente Cible Byrna peut être rincée à l'eau.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET ACCEPTATION DE LA RESPONSABILITÉ

L'utilisateur assume l'entière responsabilité de toute utilisation dangereuse, inappropriée ou illégale. Une mauvaise utilisation des produits Byrna peut entraîner des blessures graves ou la mort et exposer l'utilisateur à une responsabilité pénale et civile. Byrna Technologies Inc. ("Byrna") ne sera pas responsable de toute blessure, perte de vie ou dommage matériel résultant de l'utilisation de tout produit Byrna.

